


Sada miniaturních akumulátorových šroubováků

cs Originální návod k použití



Vážení zákazníci,

Vaše nová příruční sada akumulátorových šroubováků s precizním šroubovákem je vybavena řadou minibitů. S jejich pomocí snadno zvládnete šroubovací práce na drobných přístrojích. Praktické LED světlo Vám usnadňuje výhled na práci. Pomocí magnetizéru můžete minibity magneticky nabít, a díky tomu přesně směřovat malé šrouby.

Přejeme Vám mnoho zdaru.

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené na druhé straně a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopáčením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Uvedení do provozu

Vybalení

NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím
• Přístroj a obalové materiály udržujte mimo dosah dětí. Obalový materiál okamžitě zlikvidujte. Vždy uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.


- ▷ Otevřete obal a opatrně vyjměte přístroj.
- ▷ Odstraňte obalový materiál. Zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní. Zkontrolujte přístroj a díly příslušenství ohledně poškození během přepravy.

Nabíjení akumulátoru

Před prvním uvedením do provozu akumulátor nabijte. To trvá maximálně 45 minut.

Potřebujete síťový adaptér USB s výstupním výkonem 5 V DC 1 A.

1. Nabíjecí kabel dodaný společně s přístrojem připojte k nabíjecí zdířce přístroje a k vhodnému síťovému adaptéru USB.



2. Zasuňte síťový adaptér do dobře dostupné síťové zásuvky.



Kontrolka nabíjení svítí...
... **bíle**, když se nabíjí.
... **modře**, když je akumulátor plně nabitý.

3. Poté vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel z nabíjecí zdířky přístroje. Opětovné nabití je nutné, jakmile zjistíte, že se výkon akumulátorového šroubováku snížil.

Pokyny k akumulátoru

- Akumulátor je chráněn proti hlubokému vybití. Integrovaný ochranný obvod automaticky vypne přístroj, když se baterie vybité. V tom případě se již držák bitů neotáčí. V zájmu dlouhé životnosti akumulátoru byste však měli zajistit včasné opětovné nabití akumulátoru.
- Abyste udrželi plnou kapacitu akumulátoru co nejdéle, nabíjejte akumulátor jednou měsíčně, i když jej nepoužíváte, a během nabíjení jej nepoužívejte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

- Z důvodu ochrany akumulátoru a úspory energie odpojte síťový adaptér USB po nabití ze zásuvky.



Použití


POKYN - věcné škody

- Používejte pouze nepoškozené a vhodné bity správné velikosti. Příliš velké nebo příliš malé bity mohou poškodit hlavu šroubu a/nebo samotný bit.
- Přístroj není určen k vrtání, broušení apod. Nepoužívejte žádné jiné bity než ty, které jste obdrželi společně s tímto přístrojem.
- Při dočasném odložení přístroje dbejte na to, aby nemohl spadnout z okraje stolu apod. V optimálním případě jej uložte do pouzdra.

- Akumulátorový šroubovák je precizním nástrojem pro jemné práce. Proto je vybaven pouze malým elektrickým točivým momentem, aby nedošlo k poškození šroubu a závitů šroubového otvoru. To může způsobit, že budete muset při povolování a posledním „utažení“ šroubu použít ruční šroubovák, tj. že budete muset šroub utáhnout ručně šroubovákem. Ani při manuálním dotažení však nepoužívejte příliš velkou sílu.
- U modelářství nebo elektrických přístrojů záleží kromě velikosti bitů také na délce dřívku. Čím je dřívek kratší, tím blíže u objektu můžete pracovat. Pokud je však šroub zapuštěn hluboko v plášti přístroje, potřebujete delší dřívek, abyste na něj vůbec dosáhli. Sada akumulátorových šroubováků proto obsahuje kromě běžných minibitů s krátkým dřívkem také bity s větší délkou dřívku.


Nasazení bitu

1. Zvolte vhodný bit, který se přesně hodí do hlavy šroubu.
2. Zasuňte bit až na doraz do držáku bitu ve šroubováku. Držák bitu je magnetický a drží bit v poloze.




- ▷ Za účelem vyjmutí vytáhněte bit proti mírnému odporu z držáku bitu.

Zašroubování/povolení šroubu




- ▷ Pro zašroubování šroubu ve směru hodinových ručiček podržte stisknuté tlačítko pravotočivého chodu. Pokud není šroub zcela zašroubovaný, ale šroubovák se zastaví, zašroubujte poslední kus ručně.
- ▷ Pro povolení šroubu proti směru hodinových ručiček podržte stisknuté tlačítko levotočivého chodu. Pokud je šroub zpočátku pevně utažený, uvolněte nejprve 1-2 otáčky ručně.


Křížový (Phillips)




Plochý




Torx




Šestihranný



Trojčlídly




Pěticípá hvězda (Pentalobe)




Magnetizování

Pro získání volné ruky se často vyplácí zmagnetizovat vložený bit, aby se šroub „přilepil“ ke hrotu bitu a také aby se neztratil. Po použití byste měli bit opět odmagnetizovat, aby na něm neulpívaly jiné předměty.



1. Pro zmagnetizování hrotu bitu jej podržte ve spodní části magnetizéru („+ Magnetize“).
2. Uchopte šroub hrotem bitu.



3. Pro opětovné odmagnetizování hrotu bitu podržte hrot bitu v horní části magnetizéru („- Demagnetize“).

Čištění

POKYN - věcné škody

- Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přístroj vždy očistěte bezprostředně po použití. Správné a pravidelné čištění prodlužuje životnost Vašeho přístroje.

- ▷ Přístroj v případě potřeby otřete suchým hadíkem.

Číslo výrobku: 708 753

Výrobce:
Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis Germany
(Německo)

Technické parametry

Model:	708 753
Datum výroby:	2025/03
Akumulátor (nelze vyměnit)	lithium-iontový 3,7 V DC 260 mAh, jmenovitá energie: 0,96 Wh (testováno podle UN 38.3) Doba nabíjení: asi 45 minut
Jmenovitý příkon:	5 V DC 1 A
Motor:	Napájení: 3,7 V Výkon: 1,85 W Volnoběžné otáčky: 230 min ⁻¹ Pravotočivý/levotočivý chod: ano
Hladina akustického tlaku:	L _{PA} = 66,7 dB(A) Kolísavost K _{PA} = 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu:	L _{WA} = 68,9 dB(A) Kolísavost K _{WA} = 3 dB(A)
Hodnota emisí vibrací:	a _w = 1,615 m/s ² Kolísavost K = 1,5 m/s ²
Hmotnost:	cca 0,06 kg
Okolní teplota:	Provoz: +10 až +40 °C Skládování: +5 až +30 °C

Informace o vloženém akumulátoru

Výrobce
Hunan Huahui New Energy Co., Ltd.
No. 8, Zizhu Road, Heshan District, Yiyang City,
Hunan,
P.R. China
www.huahuienergy.com
E-mail
huahui@huahuienergy.com
Model
NSC1040-1SIP
Čistá hmotnost
35 g
Datum výroby
2025/03
Vyrobeno v
Číně

Prohlášení o shodě

Společnost Jaxmotech GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek v době uvedení na trh splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice ...
• 2006/42/ES; 2014/30/EU
• 2011/65/EU
... a norem ...
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN 62841-2-2: 2014
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021.
Celé znění Prohlášení o shodě najdete na www.jaxmotech.de/downloads.

